

Hydraulický roztáhovák karosérií

Návod na obsluhu



Prevádzkové inštrukcie

Ak chcete použiť prístroj, otočte ovládací gombík ventilu v smere hodinových ručičiek, vytiahnite a zatlačte na rukoväť, pre ľahkú manipuláciu ho môžete umiestniť do ľubovoľnej polohy od horizontálnej po vertikálnu, hadička sa však musí nachádzať v spodnej časti. Ak je potrebné, komponenty možno kombinovať s telom. Ak chcete uvoľniť prístroj, otočte ovládací gombík ventilu proti smeru hodinových ručičiek. Pri používaní je potrebné uvoľniť skrutku č. 17 (viď. obrázok). Po ukončení práce s rozťahovákam je nevyhnutné skrutku opäť dotiahnuť.

Údržba

Pre zaťaženie:

1. Neprekračujte maximálne zaťaženie.
2. Pri použití všetkých nastavcov neprekračujte polovicu z maximálnej kapacity zaťaženia.
3. Predĺženie piestu nesmie presahovať zdvih.

Pre bezpečnosť:

1. Pracovný olej: No 10.
2. Skontrolujte hladinu oleja. Ak nie je dostatočná, doplňte ju rovnakým hydraulickým systémom.
3. Po doplnení oleja, zatvorte ventil s krytom, aby bol olej chránený pred prachom a nečistotami.
4. Pred zdvihnutím pomaly nastavte zdvihák tak, aby sa zaťaženie stalo koaxiálnym a pripojte sa ku konektoru.
5. Prístroj sa nemôže nachádzať v blízkosti rezacích nástrojov a požiarov. Na prístroj nepokladajte veci s ťažkou váhou.

Špecifikácia

Maximálna výška zdvihu: 135 mm

Množstvo oleja: 500 g

Výška valcov: 390 mm

Čistá hmotnosť: 33 kg

Pracovný tlak: 62 Mpa

Zoznam dielov

Diel	Názov	Ks	Diel	Názov	Ks
1	Obal	1	39	Piest	1
2	Adaptér	4	40	Kolík	1
3	Podstavec	1	41	Pridržiavací krúžok	1
4	Bočná hlavica	1	42	Kolík	1
5	Hlavica dosky	1	43	Rukoväť zásuvky	1
6	Klinová hlava	1	44	Rukoväť	1
7	Štvorcová hlava	1	45	Rúčka rukoväte	1
8	Pohyblivé pripojenie	1	46	Skrutka	1
9	Zúbkované sedlo	1	47	Pružina	1
10	Gumová hlavica	1	48	Objímka	1
11	Ventilový blok	1	49	Valec	1
12	Olejoiný filter	1	50	Krúžok	1
13	O - krúžok	2	51	Skrutkový kryt	1
14	Nádrž	1	52	Skrutka	1
15	Prsteň	1	53	Matica	1
16	Matica	1	54	Pružina	1
17	Vzduchový ventil	1	55	Pridržiavací krúžok	1
18	Spojovacia tyč	1	56	O - krúžok	1
19	Kryt nádrže	1	57	Nylonový tesniaci krúžok	1
20	Nožný pedál	1	58	Objímka	1
21	Matica	1	59	Pridržiavací krúžok	1
22	O - krúžok	1	60	Piest	1
23	Skrutka	1	61	Kryt	1
24	Guľôčka	3	62	Prachotesný kryt	1
25	O - krúžok	1	63	O - krúžok	1
26	Uvoľňovací ventil	1	64	Skrutka valca	1
27	Hydraulická hadica	1	65	Pripojovacia matica	1
28	Spojka	1	66	Skrutka	1
29	Prachotesný kryt	1	67	Pevná čeľusť	

30	Guľôčka	1	68	Malý piest	1
31	Guľový uzáver	1	69	Piestny krúžok	1
32	Pružina	1	70	O – krúžok	1
33	Skrutka	1	71	Skrutkový kryt	1
34	Chránič skrutky	1	72	Pohyblivá čeľusť	1
35	O - krúžok	1	73	Kolík	1
36	Skrutka	1	74	Závlačka	2
37	Nylonový tesniaci krúžok	1	75	Krúžok	1
38	O - krúžok	1			





