

Kľúč spojovacieho hriadeľa



Technická špecifikácia

Vhodné tyče s priemerom: \varnothing 35 mm – \varnothing 45 mm

Priemer hlavice: \varnothing 89 mm

Nástrčná hlavica: Dĺžka 400 mm

Priemer nástrčného kľúča na uvoľnenie: 27 mm (1/2" DR)

Funkcia: odstránenie alebo výmena axiálneho kľbu (riadiacej tyče)



Inštrukcie

Krok 1: Sťahovák nasuňte dutou časťou na tyč riadenia.

Krok 2: Kľúč upevnite do drážok a následne ho otočte proti smeru hodinových ručičiek pre uvoľnenie axiálneho kľbu.

Krok 3: Nahrad'te axiálny kľb a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.