

Gilotína na plech a tyče

Návod na obsluhu



Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie a uchovajte ho pre budúce použitie.

1. Použitie

Prístroj je určený na strihanie oceľového plechu a uhlíkovej ocele, ale aj neželezného kovu alebo plastu.

2. Technické parametre

Model	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Oceľový plech mm (in)	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
Uhlíková oceľ mm (in)	70x6 (2 3/4 x 1/4")	70x6 (2 3/4 x 1/4")	70x6 (2 3/4 x 1/4")	70x6 (2 3/4 x 1/4")	70x6 (2 3/4 x 1/4")
Gul'ová oceľ mm (in)	11 (7/16")	11 (7/16")	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
Dĺžka noža mm (in)	125 (5")	152 (6")	203 (8")	254 (10")	304 (12")
Čistá váha kg	10	11	17	21	26

3. Inštalácia

- 3.1 Uistite sa, že žiaden diel podľa zoznamu dielov a nákresu nechýba.
- 3.2 Prístroj by mal byť namontovaný na pevnom povrchu alebo na konkrétnom mieste.
- 3.3 Ponechajte si okolo zariadenia dostatok priestoru na ľahké ovládanie, aby ste predišli zraneniu.
- 3.4 Pred používaním odstráňte antikoročné mazivo z povrchu prístroja.

4. Upozornenie

- 4.1 Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie.
- 4.2 Prístroj nepoužívajte na široký alebo hrubý materiál.
- 4.3 Počas prevádzky sa nedotýkajte nožov.

5. Práca s prístrojom

Prístroj je predmontovaný pred opustením továrne. Pri strihaní použite rukoväť (10) na zdvihnutie hornej čepele (4), vložte obrobok a pripevnite ho lisovacou doskou (12) a potom stlačte rukoväť na strihanie.

6. Zoznam dielov

Diel	Názov	Ks
1	Tyč	1
2	Pružina	1
3	Skrutka	1
4	Horná čepeľ	1
5	Telo	1
6	Matica	2
7	Kolík	1
8	Skrutka	1
9	Rukoväť	1
10	Rukoväť	1
11	Skrutka	2
12	Lisovacia doska	1
13	Skrutka	1
14	Spojovacia doska	1
15	Skrutka	4
16	Podložka	6
17	Matica	4
18	Spodná čepeľ	1
19	Skrutka	1
20	Matica	1

7. Nákres

