

Pomocný zdvihák prevodoviek 0,5 T

Geko

Návod na obsluhu



1. Bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné a či pracuje správne.
- Zmeny zavedené výrobcom, ktoré spôsobujú zlepšenia môžu byť vykonané na zariadení bez akejkoľvek zmienky v príručke.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje.
- Nikdy nevyvíjajte nadmernú silu.
- Pracovisko udržiajte v čistote.
- Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare, rukavice, protišmykovú obuv, ochranné okuliare atď.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.
- Poškodené prvky by mali byť dotiahnuté kľúčmi, kliešťami a ďalšími nástrojmi.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
- Nepoužívajte zariadenie na nerovnom povrchu.
- Nikdy neprekračujte prípustné zaťaženie 500 kg.


2. Práca so zariadením

- Oviňte reťaze okolo motora alebo prevodovky.
- Vložte zariadenie na blatníky auta.
- Vložte kotvy a nasadte na ne krídlové matice.
- Upevnite hákom reťaze na kotvy.
- Krúťte krídlovými maticami aby sa zdvihol motor alebo prevodovka.

3. Technické parametre

Maximálne zaťaženie	500 kg
Dĺžka hákov	300 mm
Dĺžka zdviháka	1500 mm
Hmotnosť	19 kg

4. Nákres



5. Zoznam dielov

Diel	Popis
1	Kryt rukoväte
2	Rukoväť
3	Podložka
4	Podložka
5	Telo
6	Kladkový diel
7	Skrutka M12x25
8	Úchyt
9	Gumená ochrana
10	Nastaviteľná skrutka
11	Reťaz
12	Matica