

Zdvihák prevodoviek 2T + balancér

Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

1. Bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné, v poriadku a či nedochádza k úniku oleja.
- Nikdy neprekračujte prípustné zaťaženie.
- Nedvíhajte záťaž, ak je zariadenie na blatistom teréne. Povrch musí byť pevný, stabilný, rovný a čistý.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje.
- Nikdy nepoužívajte lis pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
- Pri používaní zariadenia sa vyhnite kontaktu s vodou.
- Lis sa odporúča montovať najmenej dvom ľuďom. Nemontujte lis sami.
- Pri práci je potrebná opatrnosť.
- Nikdy nevyvíjajte nadmernú silu.
- Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare, rukavice, protišmykovú obuv, ochranné okuliare atď.
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných predmetov v okolí.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia.
- Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi.
- Ťažisko musí byť umiestnené vždy nižšie ako hák.
- Pred zdvihnutím záťaže sa vzdialte od nôh žeriava (3) a zaistite čapy (17) a závlačky na kolíky.
- Počas prepravy lisu sa môže stať, že do hydraulického oleja vo valci sa dostane vzduch. Následne vyskrutkujte odvzdušňovací ventil (proti smeru hodinových ručičiek) a vypustite vzduch zo systému. Pumpujte ručne kovovou rúrkou.
- Každé 3 mesiace starostlivo skontrolujte stav valca a kolíkov, či nevykazujú známky korózie.
- Ak zariadenie nepoužívate, piest musí byť zasunutý.
- V prípade výmeny alebo pridávania oleja, použite len vysokokvalitný hydraulický olej.
- Nikdy nemiešajte rôzne druhy oleja.

- Nikdy nepoužívajte brzdovú kvapalinu, alkohol, glycerín, motorový olej alebo znečistený olej.
- Počas plnenia valca venujte pozornosť a zabráňte aby sa dnu dostali cudzie predmety.

2. Technické parametre

Maximálne zaťaženie	2000 kg
Dĺžka výložníka (ramena)	950 – 1500 mm
Maximálna výška zdvihu	2600 mm
Rozmery podstavca (dĺžka x výška)	1760 mm x 850 mm
Celkové rozmery (dĺžka x šírka x výška)	620 mm x 850 mm x 1590 mm
Hmotnosť	90 kg

3. Zoznam dielov

Číslo dielu	Popis
1	Podvozok
2	Kovová časť
3	Noha
5	Stĺpec
6	Piest
7	Rameno
8	Predĺžené rameno
9	Hák s reťazou
10	Skrutka upevňujúca reťaz
11	Skrutka upravujúca dĺžku
12	Skrutka (M14x95)
13	Skrutka (M16x110)
14	Skrutka
15	Väčšie kolesá
16	Menšie kolesá
17	Poistný kolík

4. Nákres

