

# Zdvíhacia plošina pre motocykle 450 kg

## Geko

Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Uchovajte si tento návod, aby ste ho mohli neskôr použiť. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Nedodržiavanie bezpečnostných predpisov môže spôsobiť zranenie osôb obsluhujúcich zariadenie alebo poškodenie majetku.

## Bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že poznáte zariadenie a prevádzkové postupy. Mali by ste poznať nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť, keď sa zariadenie nepoužíva správne.
- Venujte zvláštnu pozornosť označeniam a výstražným štítkom pripevneným na zariadení. Neodstraňujte a neničte štítky. Ak varovné signály budú poškodené alebo sa stanú nečitateľnými, obráťte sa na svojho dodávateľa.
- Pracovný priestor udržiajte v čistote.
- Nikdy nepracujte v uzavretom alebo zle osvetlenom priestore. Uistite sa, že podlaha je pevná a stabilná a že sa môžete voľne pohybovať.
- Udržiajte nástroje čisté a dbajte na bezpečnosť počas práce.
- Udržiajte rukoväte čisté, aby boli bez mastnoty a prachu.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti, neoprávnené osoby a zvieratá.
- Nikdy neumiestňujte nohy a ruky do pracovného priestoru.
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené.
- Pri práci používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, ochrana sluchu, maska, pracovné topánky atď.
- Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Nepracujte, ak máte závraty alebo slabosť.
- Všetky úpravy a vylepšenia prístroja sú prísne zakázané. Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené, zdeformované, objavia sa trhliny alebo iné chyby, ktorá bránia správnej prevádzke.
- Počas prevádzky nikdy nevykonávajte žiadnu údržbu zariadenia.
- Okamžite vypnite zariadenie a prestaňte pracovať, ak spozorujete nezvyčajné javy alebo začujete podivné zvuky.
- Nezabudnite odstrániť všetky kľúče a skrutkovače zo zariadenia po ich použití.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky na mieste správne utiahnuté.

- Pravidelne vykonávajte údržbu. Pred začatím práce sa uistite, že zariadenie je vhodné na prácu a nevykazuje známky poškodenia.
- Počas opravy používajte iba originálne náhradné diely. Neoriginálne náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom, môžu spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie obsluhujúceho personálu.
- Nepreťažujte zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, vysokej vlhkosti alebo vode.

## **Zdvíhacia plošina**

- Nedvíhajte predmety ťažšie ako je uvedené maximálne prípustné zaťaženie.
- Držte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí zariadenia.
- Predmety umiestnené na zdvíhacej plošine spúšťajte pomaly. Nedovoľte náhodnému zníženiu zariadenia a rýchlemu zastaveniu počas spúšťania.
- Zariadenie je možné používať len na rovných a stabilných plochách.
- Zariadenie je možné prepravovať len po jeho demontáži.
- Pred zdvíhaním musí byť zdvíhací mechanizmus zaistený proti neúmyselnému pohybu alebo posunu.

## **Špeciálne bezpečnostné pokyny a oznámenia**

- Maximálne zaťaženie je 450 kg. Nikdy nezdvíhajte predmety ťažšie ako je maximálne prípustné zaťaženie.
- Zariadenie smie byť použité len ako zdvihák. Nikdy nepoužívajte zariadenie na akékoľvek iné účely.
- Motocykel by mal byť pevne pripevnený na plošine. Na tento účel použite upevňovacie pásy.
- Na zabezpečenie plošiny proti náhodnému spusteniu musí byť zaistená bezpečnostnou lištou.
- Pred opustením plošiny odstráňte všetky predmety pod ňou.

- Všetky opravy by mali byť zverené kvalifikovaným technikom a použité len originálne, výrobcom schválené náhradné diely.
- Upozornenie: príručka nezahŕňa všetky možné situácie a podmienky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky.

## Montáž

- Namontujte rampu na plošinu.
- Upevnite držiak na zveráky na prednú plošinu. Namontujte na správne miesto skrutky, podložky a matice.
- Upevnite obmedzovač skrutkami, podložkami a maticami.

## Pred prvým použitím

- Vykonajte odvzdušnenie zariadenia. Pred odvzdušnením musí byť pumpa v pokoji aspoň jednu hodinu, aby sa olej mohol usadiť.
- Upozornenie: Odvzdušnenie nebude účinné, ak sa olej dostatočne neusadí.
- Pre odvzdušnenie hydraulického systému stlačte spúšťací pedál a stlačte nožný pedál 10-15-krát.
- Zdvihnete plošinu bez zaťaženia na maximum a následne ju spustíte. Rýchlosť spúšťania je riadená odvzdušňovacím ventilom. Čím viac je ventil otvorený, tým rýchlejšie sa plošina bude spúšťať.

## Údržba

- Zariadenie udržiavajte čisté. V opačnom prípade sa nečistota môže dostať dovnútra a poškodiť mechanizmy vnútorného zariadenia.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte agresívne čistiace roztoky alebo riedidlá.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, namažte ho olejom a uložte na suché miesto.
- Skontrolujte, či horná časť plošiny je čistá a bez mazív. Pohyblivé časti by mali byť pravidelne mazané.

- Pravidelne kontrolujte stav hladiny oleja v hydraulickom systéme. Ak je hladina oleja príliš nízka, odstráňte plastový uzáver a olej doplňte. Nepoužívajte brzdovú kvapalinu alebo iné kvapaliny. Používajte len vysokokvalitný hydraulický olej.

## **Likvidácia**

Po skončení životnosti zariadenie zlikvidujte v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Zariadenie je vyrobené z dielov kovu a plastov, ktoré môžu byť recyklované, ak sú navzájom oddelené.

1. Demontujte všetky časti.
2. Oddel'te všetky časti podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené (napr. kov, plast, guma).

Profisaraz